



Rely on it.



RENOLIT SE – externe *folieservice*

Procedure voor oppervlaktereiniging van Renolit EXOFOL MX / FX / PX

innovative | highly valued | cooperative | open-minded

- Zeep, vrij verkrijgbaar in de handel, gebruiken om te reinigen
- Geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen gebruiken



- Reiniging mogelijk bij :
Cement / Lijmresten / crepi /gevelverf
- Geen reiniging mogelijk bij PU-schuim en diverse kunsthars pleisters



Oppervlak afspoelen

- Er mogen op het te behandelen oppervlak geen schurende deeltjes aanwezig zijn die krassen zouden kunnen veroorzaken
- Heet leidingwater gebruiken



- Zeep met de hand aanbrengen



- Papier geweekt in heet leidingwater op de folie aanbrenge
- Ongeveer 5 min laten inwerken
- Oppervlak meermaals met heet leidingwater besproeien.



Tweede reiniging

- Papier afnemen en het oppervlak met heet leidingwater afspoelen
- Met een zachte borstel voorzichtig de vervuilde deeltjes uit de nerfstructuur van de folie verwijderen



- Opnieuw afspoelen met heet water
- Pas droogwrijven wanneer alle schurende delen verwijderd zijn!

